

Ableseanleitung Haushaltszähler

ZMF 120



Im Anzeigefeld werden auf Knopfdruck (grüner Knopf)

Folgende Werte angezeigt:

16.7 Momentaner Energieverbrauch

1.8.1 Verbrauchte Energie (Hochtarif)

1.8.2 Verbrauchte Energie (Niedertarif)

1.8.0 Verbrauchte Energie total

2.8.1 Rückspeisung (Hochtarif)

2.8.2 Rückspeisung (Niedertarif)

2.8.0 Rückspeisung total



→ momentan wird Energie bezogen

← momentan wird Energie zurückgespeist

Tarife

Niedertarif

21.00 – 07.00 Uhr

Hochtarif

07.00 – 21.00 Uhr

Ableseanleitung Haushaltszähler

E 450



Um die Werte ablesen zu können gehen Sie wie folgt vor:

- grüne Taste ev. mehrmals drücken, bis im Display **Std_data** steht.
- grüne Taste lang (ca.3 Sek.) drücken bis Ablesedaten erscheinen.
mit jedem weiteren Tastendruck wechselt die Wertanzeige.

Folgende Werte angezeigt:

- 16.7 Momentaner Energieverbrauch
- 1.8.1 Verbrauchte Energie (Hochtarif)
- 1.8.2 Verbrauchte Energie (Niedertarif)
- 1.8.0 Verbrauchte Energie total
- 2.8.1 Rückspeisung (Hochtarif)
- 2.8.2 Rückspeisung (Niedertarif)
- 2.8.0 Rückspeisung total



- momentan wird Energie bezogen
- ← momentan wird Energie zurückgespeist


Tarife

Niedertarif
Hochtarif

21.00 – 07.00 Uhr
07.00 – 21.00 Uhr


Ableseanleitung Haushaltszähler

ZMB 120




Zählernummer

Im Anzeigefeld werden auf Knopfdruck (schwarzer Knopf) die Werte angezeigt.



Tarif 1 (Hochtarif)



Tarif 2 (Niedertarif)

Bezeichnungen mit M sind gespeicherte Werte und nicht relevant für die Auslesung



→ momentan wird Energie bezogen
 ← momentan wird Energie zurückgespeist

Tarife

Niedertarif

21.00 – 07.00 Uhr

Hochtarif

07.00 – 21.00 Uhr

Ableseanleitung Haushaltszähler

ZMD 120



Zählernummer



Die Energiestände können ohne Tastenberührung abgelesen werden.

Hoch- und Niedertarifanzeige wechseln im 15/30 Sekunden Rhythmus.



Tarif 1 (Hochtarif)



Tarif 2 (Niedertarif)

Tarife

Niedertarif


21.00 – 07.00 Uhr

Hochtarif

07.00 – 21.00 Uhr

Ableseanleitung Elsterzähler

Elster



Im Anzeigefeld werden auf Knopfdruck
Folgende Werte angezeigt:

- 16.7 Momentaner Energieverbrauch
- 1.8.1 Verbrauchte Energie (Hochtarif)
- 1.8.2 Verbrauchte Energie (Niedertarif)
- 1.8.0 Verbrauchte Energie total
- 2.8.1 Rückspeisung (Hochtarif)
- 2.8.2 Rückspeisung (Niedertarif)
- 2.8.0 Rückspeisung total

Tarife

Niedertarif	21.00 – 07.00 Uhr
Hochtarif	07.00 – 21.00 Uhr